

BROYEURS ADAPTABLES

Nomenclature des pièces détachées

1. Carrosserie
2. Réservoir de réception
3. Moteur Pompe
4. Couvercle de carrosserie
5. Pressostat
6. Interrupteur de marche forcée
7. Boitier étanche du pressostat
8. Couvercle du boitier étanche du pressostat
9. Tuyau d'air réservoir de réception du pressostat
10. Coude démontable tuyau d'air
11. Cordon d'alimentation électrique
12. Tuyau d'évacuation de la pompe
13. Collier de serrage – ligue d'air pressostat
14. Clapet anti-retour
15. Amortisseur moteur
16. Bouchon Ø 40
17. Bouchon Ø 100
18. Colliers acier de serrage
19. Vis de fixation couvercle de carrosserie
20. Plots anti-vibrations

BROYEURS ADAPTABLES

