

BROYEURS ADAPTABLES

FONCTIONNEMENT

Les produits à évacuer sont captés dans le réservoir A.

La cloche B enregistre la pression d'air véhiculé par le tube C au pressostat 5.

Le Pressostat commande l'enclenchement du moteur 3 entraînant la turbine F.

L'évacuation s'effectue par la sortie 12.

Le mécanisme est simple et constitué d'éléments de première qualité, dont le principe a fait ses preuves depuis de nombreuses années.

ELEMENT DE PILOTAGE 1 PRESSOSTAT

ELEMENTS MECANISMES 1 MOTEUR ELECTRIQUE

1 TURBINE

ELEMENTS DE CONTRÔLE 1 CONTACTEUR DE MARCHE FORCEE

ET DE SECURITE

1 CLAPET ANTI RETOUR

