

MAINTENANCE

SYMPTOMES	CAUSES	REMEDES
EVACUATION TROP LENTE OU FAIBLE	1° Longueur ou hauteur tuyauterie trop importante 2° Diamètre de la canalisation d'évacuation pas adapté 3° Bouchage partiel ou bouchon flottant dans la canalisation d'évacuation 4° Bouchage partiel de la pompe (gros bruit au pompage) La pompe est ralentie à la rotation) 5° Canalisation PVC manchonner trop loin dans le clapet anti retour (gêne l'ouverture du clapet°	1° Recalibrer la tuyauterie 2° La canalisation doit être absolument en 40 ou en 32 éventuellement 3° Déboucher la canalisation 4° Retirer la matière qui gêne la pompe 5° Le tube de PVC ne doit rentrer que de 2 à 3 cm dans le clapet
EMET UN BRUIT SOURD MAIS NE DECHARGE PAS	1° Pompe bloquée 2° Condensateur 3° Pompe défectueuse	1° Pratiquer au débouchage de la pompe 2° Remplacer le condensateur 2° Remplacer la pompe
BRUIT DE FONCTIONNEMENT NORMAL MAIS FONCTIONNE EN CONTINUE SANS DECHARGER TOURNE EN CONTINUE ET 2VACUE	1° Clapet anti retour monté à l'envers ou le tube PVC bloque l'ouverture du clapet 2° Canalisation bouchée 3° Contacteur de marche forcée bloqué 4° Remontée d'eau dans le pressostat ou défaut de celui-ci voir si le réglage du pressostat est adéquat à la configuration	1° Le remonter dans le bon sens ou vérifier que le tube de PVC ne rentre que de 2 à 3 cm dans le clapet 2° Déboucher la canalisation 3° Changer le contacteur 4° Sécher le pressostat ou le changer ou ajustement du réglage
SE MET EN MARCHÉ SANS MOTIF APPARENT	1° Fuite en amont ou en aval de l'appareil	1° Vérifier le clapet anti retour sur l'évacuation (problème d'étanchéité) et en amont tous éléments branchés sur l'appareil
DECLENCHEMENT CHRONIQUE SANS ALIMENTATION D'EAU	1° Clapet anti retour manquant ou défectueux	1° Vérifier la présence du clapet anti retour ou alors son fonctionnement (étanchéité)
IL N'EMET AUCUN BRUIT	1° Branchement électrique 2° Moteur, 3° Sécurité thermique engagé suite à bouchage de la pompe ou d'une marche continue 4° pressostat	1° Vérifier l'alimentation de la prise électrique attention pour les appareils installés dans une cave que la prise ne soit pas branchée sur interrupteur. Puis vérifier le câblage au niveau du pressostat 2° Peuvent être en défaut à vérifier 3° Attendre que l'appareil refroidisse et se reporter au symptôme correspondant 4° tester avec bouton marche forcée (sécher, régler ou remplacer)