

MAINTENANCE

Nos Appareils ont été conçus pour évacuer exclusivement des Matières Fécales ainsi que le Papier Hygiénique. Bien que cet appareil ne soit pas conçu pour certains corps étrangers de petites tailles peuvent cependant passer à travers la pompe.

Malheureusement, des corps étrangers de plus grosses tailles peuvent bloquer la pompe, ce qui représente la majorité du SAV.

<u>SYMPTOMES</u>	<u>CAUSES</u>	<u>REMEDES</u>
<u>EVACUATION TROP FAIBLE OU LENTE. NIVEAU D'EAU IMPORTANT DANS LA CUVETTE</u>	Décompresseur bouché Décompresseur manquant Longueur ou Hauteur des Tuyauteries d'évacuation trop importante Diamètres des Tuyauteries D'évacuation trop petit. Bouchon Partiel dans la Pompe Bouchon Partiel dans la canalisation.	Le déboucher Le réinstaller Recalibrer les Tuyauteries Recalibrer les Diamètres. Vérifier et retirer la matière
<u>EMET UN BRUIT SOURD MAIS NE DECHARGE PAS. NIVEAU D'EAU IMPORTANT DANS LA CUVETTE.</u>	Bouchon dans la Pompe Bouchon dans la canalisation Condensateur hors service	Vérifier et retirer la matière Changer
<u>L'EAU COULE EN PERMANENCE OU N'ARRIVE PAS</u>	Filtre électrovanne Electrovanne	Le nettoyer Couper alimentation en eau et Électrique– changer l'électrovanne.
<u>LE CYCLE SE LANCE EN PERMANENCE SANS MOTIF APPARENT</u>	Contacteur de mise en marche bloqué ou programmeur en défaut Vérifier s'il n'y a pas de parasite sur la ligne électrique	Vérifier le contacteur et le programmeur Faire une prise uniquement pour le broyeur
<u>IL N'EMET AUCUN BRUIT</u>	Branchement électrique défectueux Bouton de Marche du Programmeur ou programmeur Moteur	Vérifier Vérifier le branchement électrique de celui-ci ou changement de la pièce Idem
<u>LE NIVEAU D'EAU DANS LA CUVETTE EST TROP IMPORTANT</u>	Programmeur Décompresseur bouché ou pièces manquante	Temps de Cycle trop long, changer le Programmeur. Le déboucher ou le remplacer

	La Pression d'eau est trop importante.	Fermer partiellement la vanne Mettre un réducteur de Pression ou un Limiteur de Débit.
<u>L'APPAREIL N'EVACUE PAS.</u> <u>VOUS AVEZ ENCLANCHER</u> <u>PLUSIEURS FOIS DE SUITE</u> <u>L'APPAREIL ET</u> <u>ENSUITE IL NE DEMARRE</u> <u>PLUS.</u>	Sécurité thermique	Lorsque la Pompe est bloquée, le Moteur chauffe. Celui-ci est muni d'une Sécurité Thermique qui le coupe dès que la Température est Dangereuse pour lui. Un Temps d'environ 30 minutes est nécessaire pour son Refroidissement donc pour son prochain Enclenchement (coupure d'alimentation automatique).